


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ Пушка тепловая TOR BJB-85B 85 кВт непрямого нагрева (дизель)





Νō	Наименование	Артикул
1	1 Муфта дымохода для тепловых пушек BJB-85B (Chimney connector)	1043257
2	2 Кожух корпуса верхний,передний для тепловых пушек BJB-85B (Upper front shell)	1043263
3	3 Сопло горелки для тепловых пушек BJB-85B (Burner head)	1043264
4	4 Кольцо регулировки воздушного потока для BJB-85B (Combustion air flow adjustment collar)	1043265
5	5 Пластина направляющая,воздушного потока (левая) для BJB-85B (Air flow balance plate-L)	1043266
6	6 Форсунка для тепловых пушек BJB-85B (Nozzle)	1043267
7	7 Электрод для тепловых пушек BJB-85B (Electrodes)	1043268
8	8 Держатель форсунки для тепловых пушек BJB-85B (Nozzle holder)	1043269
9	9 Термостат для тепловых пушек BJB-85B (Safety thermostat)	1043270
10	10 Кожух корпуса верхний,задний для тепловых пушек BJB-85B (Upper rear shell)	1043271
11	11 Пластина держателя форсунки для тепловых пушек BJB-85B (Nozzle holder fixing disc)	1043272
12	12.Гайка держателя форсунки для тепловых пушек BJB-85B(nozzle holder fixing nut)	
13	13 Фотоэлемент для тепловых пушек BJB-85B (Photocell)	1043273
14	14 Крыльчатка для тепловых пушек BJB-85B (Propeller)	1043274
15	15 Мотор в сборе для тепловых пушек BJB-85B (Motor)	1043275
16	16 Держатель мотора для тепловых пушек BJB-85B (Motor fixing plate)	1043276
17	17 Кронштейн насоса для тепловых пушек BJB-85B (Gear pump coupling)	1043277
18	18 Соединитель для тепловых пушек BJB-85B (Elbow union)	1043278
19	19 Соединительный провод соленоидного клапана для тепловых пушек BJB-85B (Solenoid valve cable)	1043279
20	20 Насос шестеренчатый для тепловых пушек BJB-85B (Gear pump)	1043280
21	21 Топливный патрубок (малый) для тепловых пушек BJB-85B (Oil pipe)	1043281
22	22 РВД топливный для тепловых пушек BJB-85B (High pressure oil hose)	1043282
23	23 Кронштейн мотора для тепловых пушек BJB-85B (Motor support bracket)	1043283
24	24 Экран вентилятора защитный для тепловых пушек BJB-85B (Rear grill)	1043284
25	25 Ручка задняя для тепловых пушек BJB-85B (Handle)	1043285
26	26 Впускное кольцо для тепловых пушек BJB-85B (Air inlet cone)	1043286
27	27.Гайка для тепловых пушек BJB-85B(oil filter fixing nut)	
28	28.Шпилька для тепловых пушек BJB-85B(oilfilter fixing union)	
29	29 Индикаор уровня топлива для тепловых пушек BJB-85B (Oil gauge)	1043287
30	30 Фильтр топливный,вторичный для тепловых пушек BJB-85B (Oil filter)	1043288
31	31 Держатель фильтра топливного для тепловых пушек BJB-85B (Oil filter bracket)	1043289
32	32 Пробка топливного бака для тепловых пушек BJB-85B (Tank cap)	1043290
33	33 Фильтр топливный,первичный для тепловых пушек BJB-85B (Oil inlet filter)	1043291
34	34 Переходник для тепловых пушек BJB-85B (1/4" union)	1043292
35	35 Трубка топливная,втягивающая для тепловых пушек BJB-85B (Oil suction pipe)	1043293
36	36 Прокладка сливной пробки для тепловых пушек BJB-85B (Oil drain gascket)	1043294
37	37 Сливная пробка для тепловых пушек BJB-85B (Oil drain screw)	1043295

38	38 Гайка для тепловых пушек BJB-85B (Pipe frame fixing nut)	1043296
39	39 Несущая рама для тепловых пушек BJB-85B (Pipe frame)	1043297
40	40 Винт для тепловых пушек ВЈВ-85В (Pipe frame fixing screw)	1043298
41	41 Крышка колеса торцевая для тепловых пушек BJB-85B (Wheel shaft cap)	1043299
42	42 Ось колесной пары для тепловых пушек BJB-85B (Wheel shaft)	1043300
43	43 Колесо для тепловых пушек BJB-85B (Wheel)	1043301
44	44 Кнопка запуск\стоп для тепловых пушек BJB-85B (Switch)	1043302
45	45 Плата питания для тепловых пушек BJB-85B (Power PCB)	1043303
46	46 Поворотная ручка для тепловых пушек BJB-85B (Rotary knob)	1043304
47	47 Плата управления для тепловых пушек BJB-85B (Control PCB)	1043305
48	48 Панель корпуса технологическая для тепловых пушек BJB-85B (Control panel)	1043306
49	49 Кронштейн трансофрматора для тепловых пушек BJB-85B (Transformer bracket)	1043307
50	50 Трансформатор для тепловых пушек BJB-85B (Transformer)	1043308
51	51 Панель корпуса технологическая для тепловых пушек BJB-85B (lower shell)	1043309
52	52 Панель корпуса технологическая,правая для тепловых пушек BJB-85B (Side cover)	1043310
53	53 Выпускное кольцо для тепловых пушек BJB-85B (Air outlet cone)	1043311
54	54 Пластина направляющая,воздушного потока (правая) для BJB-85B (Air flow balance plate-R)	1043312
55	55 Камера сгорания в сборе для тепловых пушек BJB-85B (Combustion chamber sub-ass' y)	1043313

Для заказа запасных частей отправьте письмо на почту service@gkrem.ru с указанием модели оборудования, артикулом детали и контактным номером для связи. Либо обратитесь к Вашему менеджеру.

Так как завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию оборудования без предварительного уведомления, то мы рекомендуем также присылать фотографию Вашей детали, которую требуется заменить с её шильдиком (информационной табличкой) при наличии.